



STROBL.CZ s.r.o.
Střelecké potřeby a přebíjení
Kubelíkova 1224/42 | Praha 3
CZ 130 00 | Czech Republic
tel.: +420 737 923 868
www.strobl.cz | shop@strobl.cz


Pomocný překlad originálního návodu

WALKER'S SHOTS SYNC WEARABLE SHOT TIMER

Bluetooth střelecký časovač pro měření výstřelů a mezičasů




PŘEHLED





STROBL.CZ s.r.o.
Střelecké potřeby a přebíjení
Kubelíkova 1224/42 | Praha 3
CZ 130 00 | Czech Republic
tel.: +420 737 923 868
www.strobl.cz | shop@strobl.cz


CO JE V BALENÍ



Náramek ShotSync



Návod k použití



Kabel USB-C



STROBL.CZ s.r.o.
Střelecké potřeby a přebíjení
Kubelíkova 1224/42 | Praha 3
CZ 130 00 | Czech Republic
tel.: +420 737 923 868
www.strobl.cz | shop@strobl.cz

NEJPRVE SI STÁHNĚTE APLIKACI

Naskenujte níže uvedený QR kód nebo vyhledejte aplikaci Walker's Link v App Store nebo Google Play.

ShotSync funguje bezproblémově se všemi zařízeními řady Walker's vybavenými technologií Bluetooth.






STROBL.CZ s.r.o.
Střelecké potřeby a přebíjení
Kubelíkova 1224/42 | Praha 3
CZ 130 00 | Czech Republic
tel.: +420 737 923 868
www.strobl.cz | shop@strobl.cz

SPÁROVÁNÍ ZAŘÍZENÍ SHOTS SYNC


- Otevřete aplikaci a podle pokynů na obrazovce si vytvořte uživatelský účet.
- Klepnutím na + přidejte nové zařízení a poté otevřete záložku **ShotSync**.
- Zapněte zařízení **ShotSync** dlouhým stisknutím tlačítka **W** na zařízení Walker's.
- Pro dokončení párování stiskněte tlačítko **Pair** na boku zařízení.





NOŠENÍ ZAŘÍZENÍ SHOTS SYNC

- Připevněte ShotSync na horní nebo spodní stranu zápěstí na straně ukazováčku (spoušťové ruky).
- Utáhněte pásek tak, aby byly vibrace zařízení dobře cítit.
- Pevné upevnění umožní zařízení ShotSync spolehlivě zaznamenat zpětný ráz zbraně.



Zapnutí / vypnutí

- Stiskněte a podržte tlačítko Walker's po dobu **2 sekund** pro zapnutí nebo vypnutí zařízení.
- ShotSync se po **10 minutách nečinnosti** automaticky vypne. Dobu automatického vypnutí lze nastavit v aplikaci.




NASTAVENÍ

Předvolby (Presets): Nastavte ráži, sílu zpětného rázu a úroveň citlivosti zvuku.

Odpočet (Countdown): Zvolte odpočet 3–9 sekund nebo náhodný startovní signál.

Citlivost (Sensitivity): Upravte citlivost detekce tak, aby zařízení nezaznamenávalo výstřely okolních střelců.

Poslední relace (Last Session): Zobrazte údaje zaznamenané během poslední střelecké relace.



Ráže jsou rozděleny podle typu zbraně.

Podrobnější pokyny naleznete v návodu dostupném přímo v aplikaci.



STROBL.CZ s.r.o.
Střelecké potřeby a přebíjení
Kubelíkova 1224/42 | Praha 3
CZ 130 00 | Czech Republic
tel.: +420 737 923 868
www.strobl.cz | shop@strobl.cz

POŘIÐTE SVÝJ ZÁSAH

"Start New Session"

Klepněte na "Start New Session" na obrazovce, nebo stiskněte tlačítko W zařízení Walker. Spustí se odpočítávání. Jakmile ucítíte vibrace zařízení **ShotSync**, začněte střílet!

Po dokončení znovu stiskněte tlačítko W, nebo klepněte na "Stop" na obrazovce.

Home

Přidejte své zařízení ShotSync nebo spusťte novou relaci

Games

Střelecké výzvy pro trénink vašich dovedností

Profile

Najděte návody, nastavení a informace o zařízení, nebo sdílejte své výsledky





STROBL.CZ s.r.o.
Střelecké potřeby a přebíjení
Kubelíkova 1224/42 | Praha 3
CZ 130 00 | Czech Republic
tel.: +420 737 923 868
www.strobl.cz | shop@strobl.cz

SPÁROVÁNÍ S CHRÁNIČI SLUCHU WALKER'S

(PAIR WITH WALKER'S EARPRO)



Přehrávat startovací signál přes sluchátka Walker's

- Spustíte aplikaci Walker's Link.
- Spárujte jakoukoli Bluetooth ochranu sluchu značky Walker's se svým telefonem.
- Zařízení **ShotSync** kombinuje vibrace náramku s audio signálem přehrávaným ve vašich Bluetooth sluchátkách.

*Ochranné pomůcky na uši nejsou součástí balení.



O ZAŘÍZENÍ

Průvodce LED indikátorem

Bliká zeleně a červeně	Režim párování
Bliká zeleně	Zařízení v pohotovostním režimu
Svítí zeleně	Režim nahrávání
Jedno bliknutí červeně	Zařízení bylo vypnuto
Bliká červeně (připojeno)	Probíhá nabíjení
Svítí zeleně (připojeno)	Nabíjení dokončeno

Specifikace nabíjení

Doba do plného nabití:	1 hod
Typ baterie:	LIR 1240
Typ nabíjecího portu:	USB-C
Výstup standardní nabíječky:	5 V

Při použití rychlonabíječky se zařízení automaticky přepne na standardní nabíjení a nedojde k poškození baterie.



STROBL.CZ s.r.o.
Střelecké potřeby a přebíjení
Kubelíkova 1224/42 | Praha 3
CZ 130 00 | Czech Republic
tel.: +420 737 923 868
www.strobl.cz | shop@strobl.cz

SHODA S PŘEDPISY



GSM, LLC
GWP-ACCEL
FCC ID: 2AU3A-GWPACCEL

Prohlášení FCC:

Toto zařízení splňuje požadavky části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Upozornění FCC: Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou zrušit oprávnění uživatele k provozování zařízení.

POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obytných instalacích. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení. Uživatel se doporučuje pokusit se rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Změňte orientaci nebo umístění přijímací antény.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového/televizního technika.

Pro splnění limitů pro digitální zařízení podle části 15 pravidel FCC, podčásti B, musí být se zařízením používán stíněný kabel pro přenos rušení.

Specifikace a provedení se mohou změnit bez předchozího upozornění nebo povinnosti ze strany výrobce.

Zařízení bylo vyhodnoceno tak, aby splňovalo obecné požadavky na vystavení vysokofrekvenčnímu záření. Zařízení lze používat v podmínkách přenosného vystavení bez omezení.

Limit FCC/IC pro SAR je 4,0 W/kg, přičemž maximální hodnota SAR při testování zařízení pro použití na těle je 0,24 W/kg. Zařízení bylo testováno při vzdálenosti 0 mm a splňuje požadavky na vystavení vysokofrekvenčnímu záření.

La limite du DAS de la FCC/IC est de 4,0 W/kg, avec une valeur maximale du DAS de 0,24 W/kg lorsque l'appareil est testé pour une utilisation sur le corps. L'appareil a été testé à 0 mm et répond aux exigences d'exposition aux RF.



ZÁRUKA

Zaregistrujte si svůj výrobek online na:

www.gsmoutdoors.com/product-warranty-registration

Upozornění ISED

IC: 25750-GWPACCEL
CAN ICES(B) / NMB(B)

Toto zařízení obsahuje vysílač(e) a přijímač(e) osvobozené od licenční povinnosti, které splňují požadavky licenčně osvobozených standardů RSS organizace **Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED)**. Provoz zařízení podléhá následujícím dvěma podmínkám:

1. Toto zařízení nesmí způsobovat rušení.
2. Toto zařízení musí přijmout jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí činnost zařízení.

Mikrofon výrobku nemá funkci telefonních hovorů, slouží pouze k záznamu.

Zařízení je určeno pouze k nošení na zápěstí.

Vysílač tohoto zařízení nesmí být umístěn ani provozován společně s jinou anténou nebo vysílačem.

Zařízení bylo vyhodnoceno z hlediska obecných požadavků na vystavení vysokofrekvenčnímu (RF) záření. Lze jej používat jako přenosné zařízení bez omezení z hlediska expozice RF.

Android, Google Play a logo **Google Play** jsou ochranné známky společnosti **Google LLC**.

App Store je servisní známka společnosti **Apple Inc.**, registrovaná ve Spojených státech amerických a dalších zemích a regionech.



STROBL.CZ s.r.o.
Střelecké potřeby a přebíjení
Kubelíkova 1224/42 | Praha 3
CZ 130 00 | Czech Republic
tel.: +420 737 923 868
www.strobl.cz | shop@strobl.cz

VAROVÁNÍ

- **NEBEZPEČÍ PŘI POŽITÍ:** Tento výrobek obsahuje knoflíkovou baterii nebo mincovou baterii.
- **Při požití může dojít k úmrtí nebo vážnému zranění.**
- Při požití může knoflíková nebo mincová baterie způsobit **vnitřní chemické popáleniny** již za pouhé **2 hodiny**.
- **NOVÉ I POUŽITÉ BATERIE UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ.**
- Pokud existuje podezření, že byla baterie spolknuta nebo vložena do jakékoli části těla, **vyhledejte okamžitou lékařskou pomoc.**



Výrobek obsahuje nevyměnitelné baterie. Typ baterie: 1240, jmenovité napětí: 3,6 V

- Použité baterie ihned vyjměte a recyklujte nebo zlikvidujte v souladu s místními předpisy a uchovejte mimo dosah dětí. Baterie **NEVYHAZUJTE** do běžného komunálního odpadu ani nespalujte.
- I použité baterie mohou způsobit vážné zranění nebo úmrtí.
- Pro informace o léčbě kontaktujte místní toxikologické informační středisko.
- Baterii nevynucujte vybit, nenabíjejte, nerozebírejte, nezahřívejte nad 60 °C ani nespalujte. Mohlo by dojít ke zranění v důsledku úniku, vytečení nebo exploze způsobující chemické popáleniny.

CONTACT US:

Toll Free: 1-877-269-8490
Mon – Fri / 8 AM – 5 PM (CST)
www.walkersgameear.com

GSM, LLC
P.O. Box 535189
Grand Prairie, TX 75053

GSM
OUTDOORS
THINK OUTSIDE