



Instrukce pro Walker's R600 Silencer R 2.0 (pomocný překlad originálního návodu)



Dotykové rozhraní

Ovládání sluchátek pomocí jednoduchých dotykových gest.



Prodloužená životnost baterie

Životnost baterie až 10 hodin na nabití.



Režim spánku

Zařízení se po delší době nepoužívání automaticky vypne.

Funkce sluchátek

Aktivace sluchátek: Stiskněte a podržte dotykovou plošku po dobu 2 sekund na každém sluchátku.

Úspěšnou aktivaci sluchátka oznámí zvukovým upozorněním a krátkým rozsvícením modré stavové diody.

Nastavení hlasitosti: Hlasitost okolních zvuků lze regulovat pomocí dotykové plošky na čele sluchátek.

- Pro zesílení zvuku přejedte po sluchátku prstem směrem nahoru
- Pro zeslabení zvuku přejedte po sluchátku prstem směrem dolů

Poznámka: Na dosažení maximální či minimální hlasitosti Vás sluchátka upozorní dvojitým pípnutím.

Nabíjení sluchátek: Nabíjení sluchátek probíhá v doku (přepravní krabičce), která je součástí balení. Po vložení do nabíjecích portů se sluchátka automaticky vypnou a začnou se nabíjet.

Nabíjení je indikováno svítící červenou LED stavovou diodou. V okamžiku nabití se rozsvítí modrá stavová dioda, která po chvíli zhasne úplně.

Nabíjení doku: Pro nabití doku jej připojte k nabíječce pomocí Micro-USB kabelu (kabel je součástí balení) podobně jako telefon. Nabíjení je indikováno svítící červenou LED stavovou diodou. V okamžiku nabití se rozsvítí modrá stavová dioda, která po chvíli zhasne úplně.

Poznámka: Pokud nabití baterie doku klesne pod 10%, rozsvítí se na doku v momentě vložení sluchátek červená stavová dioda.

LED stavová dioda




Dotykové rozhraní



LED stavová dioda

Nástroj pro čištění



Micro USB Nabíjecí Port

Jak si správně nasadit špunty Silencer R 2.0

Při vkládání sluchátek do uší doporučujeme držet je za kraje, abyste si je omylem nezapnuli. Je to z toho důvodu, abyste si ověřili jejich zvukotěsnost.



Krok 1: Zvolte vhodnou velikost pěnové špičky sluchátek. Ta by měla zvukovod plně uzavřít, aby bylo dosaženo maximálního útlumu a ochrany Vašeho sluchu.

Krok 2: Zmáčkněte pěnovou špičku sluchátek a promněte ji mezi prsty, aby ji bylo možné sluchátko snáze nasadit.

Krok 3: Zaveďte sluchátka do uší tak hluboko, jak je to pohodlné.

Krok 4: Podržte sluchátka na místě asi 10 sekund, aby se pěnové špičky měly čas opět plně nafouknout a usadit.

Všechny vnější zvuky by nyní měly být podstatně tišší. Pokud ne, vznikla Vám někde netěsnost. Sluchátka vyjměte a zopakujte kroky 2-4, popřípadě zkuste zvolit jinou pěnovou špičku.

