



Pomocný překlad originálního návodu

KOMPLETNÍ INSTRUKCE PRO LYMAN

LYMAN POCKET TOUCH 1500

Upozornění a varování

- Statické náboje mohou způsobit odchylky! Jako u většiny elektronických zařízení, uložených do plastového krytu, může se na váze vytvořit statický náboj. Tento náboj ovlivní přesnost měření váhy. K nápravě této situace doporučujeme otřít váhu papírovým ubrouskem, navlhčeným prostředkem na mytí oken.
- Mnoho vah může být ovlivněno silnými elektronickými signály, vysílanými např. mobilními telefony nebo mikrovlnnými troubami. Tato váha obsahuje pokročilé obvody odstíněné proti těmto elektronickým interferencím. Přesto doporučujeme nepoužívat tyto přístroje v době, kdy pracujete s váhou.
- Pokud nevidíte na display nulu, **NEVYPOUŠTĚJTE PRACHOVOU NAVÁŽKU**. Váha musí být před použitím vynulována. Pokud vypustíte prachovou navážku na nevynulovanou váhu, bude navážka nepřesná a může být nebezpečná.

Kalibrace

1. Před použitím váhy ji doporučujeme zkalibrovat. Tento krok se provádí **bez** nádobky na prach na váze.
2. Stiskněte tlačítko „TARE“. Váha se nastaví na nulu.
3. **Stiskněte a podržte** tlačítko „MODE“. Na display se zobrazí nápis „CAL“ a poté „100.00g“.
4. Vložte na váhu 100 gramové kalibrační závaží (bez nádobky na prach).
5. LCD display zobrazí „PASS“. Po odstranění kalibračního závaží bude display zobrazovat „0.00g“.

Používání váhy

1. Váha umožňuje zobrazit údaje v granech (gn) a gramech (g). Změnu jednotky provedete stiskem tlačítka „MODE“.
2. Vložte nádobku na prach na váhu a stiskněte „TARE“, čímž váhu vynulujete. Nulování váhy by se mělo čas od času provést znovu, doporučuje se přibližně každou desátou navážku.
3. Váha se po 5 minutách nečinnosti automaticky vypne, aby šetřila baterii.
4. Váha zobrazí na display „LO“, pokud je baterie příliš slabá.
5. Váhu lze zapínat a vypínat stisknutím tlačítka „ON/OFF“
6. Na vážící plochu pokládejte vážený předmět opatrně a nenechávejte ji dlouhodobě zatíženou, mohlo by dojít k poškození citlivého čidla váhy.
7. Nepokoušejte se váhu rozebrat.